

Montagehandleiding aluminium Bakgoot/Siergoot

- 1) Bepaal de juiste lengte van de goot en zaag deze op maat met bijvoorbeeld een afkortzaag met fijngetand zaagblad, een haakse slijper of handzaag.
- 2) Voor het verlengen/koppelen van de goot gebruikt u het meegeleverde aluminium koppelstuk. Deze wordt in de goot geplaatst. Zorg ervoor dat er voldoende siliconenkit tussen het koppelstuk en de goot komt. Breng vervolgens de blindklinknagels aan. (Zie afbeelding .01)
- 3) Bepaal waar de uitloop moet komen. Boor hier met een gatzaag een gat met een diameter van 76 mm voor de uitloop. (Zie afbeelding .02)
- 4) Breng de uitloop aan in de goot. Gebruik hiervoor de meegeleverde siliconenkit. Breng voldoende kit aan onder de flens van de uitloop. (Zie afbeelding .03)
- 5) Bepaal op welke plaatsen de goot bevestigd moet worden op de onderconstructie. Boor hier gaten van 5 mm in de goot. Let op: de bevestigingsgaten dienen in de groef van de goot geboord te worden. (Zie afbeelding .04)
- 6) Monteer de kopschotten op de goot met de bijgeleverde RVS 4.8x25 bolkopschroeven. Kit de naden vervolgens voldoende af met de meegeleverde siliconenkit. (Zie afbeelding .05)
- 7) Monteer de goot vervolgens op de onderconstructie met de RVS bolkopschroeven 5x50 mm. Gebruik bij het model Siergoot een verlengde bit of een haakse bithouder.
- 8) Optioneel: monteer vervolgens de afvoerbuis met eventuele bochten en ophangbeugels naar het gewenste afvoerpunt. (Zie afbeelding .05)

